Soba de teracota pe lemne, de incalzit cu plita din fonta, placate cu marmura si sobe de gatit

Modele:

- 3RP; 4RP; 5RP; 6RP; 4RMP; 5RMP; 4SM; 6Sm; Iris3R; Iris4R; Irina3R; Irina4R; Irina 5R; Irina 6R; S4RM; S5RM; S4RMT; S5RMT ; S4RELE.

- 4RM; 5RM; 6RM;

- 2RC;2RCM;2RT;2RTT; 2SM; MC2; T01;T02; 3RC; RCM; 3RCM;

Garantia acopera sobele instalate profesionist si corespunzator. Clientul confirma ca a luat la cunostinta de conditiile de instalare si aceste instructiuni de utilizare.

Sobă de teracotă model 3R+P



Sobă de teracotă model 4R+P



Sobă de teracotă model 5R+P



Sobă de teracotă model 4R+M



Sobă de teracotă model 5R+M



Sobă de teracotă model 6R+M



Sobă de teracotă model 4PM



Sobă de teracotă model 5PMV



Sobă de teracotă modulară - model 4SM



Sobă de teracotă modulară - model 6SM



Sobă de teracotă model Iris-3R



Sobă de teracotă tip șemineu S-4RM



Modelele sunt prezentate pe site-ul:
https://www.soberom.ro/

Instructiuni de utilizare

Vă mulțumim pentru achiziția produsului nostru si vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare, ele ajutandu-va la utilizarea corectă a sobei cu lemne si totodata asigurand o durată lungă de viață sobei. Soba pe lemne este concepută pentru încălzirea în siguranță a locuintelor dumneavoastra.

Înainte de instalare

- **Soba se foloseste cu responsabilitate în conformitate cu aceste instrucțiuni și trebuie supravegheata.**
- **Copiii nu trebuie lasati niciodată nesupravegheați lângă soba. Toate părțile sobei pot deveni foarte fierbinți în timpul funcționării.**
- **Instalarea se face cu respectarea regulilor de siguranță, în special distanța minimă față de obiecte și materiale inflamabile.**
- **Se interzice modificarea constructiei sobei pe lemne.**
- **Soba trebuie conectata la un horn cu diametru de cel puțin 120 mm.**
- **Soba trebuie amplasata astfel încât să fie loc pentru curățarea sobei, precum și pentru curățarea hornului.**

Ce trebuie avut in Vedere –Important !

- Tirajul trebuie sa fie intre 12-14 pa (vezi caracteristici) pentru o functionare corecta a sobei. La Modelul T01 si T02 , 4RM, 5RM, 6RM, 3RP, 4RP, 5RP, 6RP , Iris, Irina si S4RELE, care sunt testate DIN EN 13240 si corespund EcoDesign 2022, ce au usi cu autoinchidere se foloseste o singura soba la un cos de fum.Verificati regulat presiunea cu un manometru.
- Pereti inflamabili trebuie protejati cu materiale din Clasa A1 sau M0 (Rigidur etc.)
- Atentie! Soba se foloseste doar in mediu sigur, unde nu sunt emise gaze inflamabile.
- Instalarea se face prin racordarea la cosul de fum. In timpul functionarii nu trebuie sa aiba emisii de fum, dar este posibil se existe ceva fum la prima aprindere care e cauzat de stabilizarea culorii. In acest caz trebuie aerisit bine camera.
- Atentie! Geamurile termopan trebuie sa aiba fante de aerisire pentru improspatarea aerului din camera. Soba nu functioneaza fara oxigenul din aer. Producatorul de geamuri trebuie sa va asigure dispozitivele corespunzatore.
- Verificați, de asemenea, etanșarea corectă la cosul de fum și distanța de siguranță față de materialele combustibile (DIN EN 13384) .

Securitate

- **Utilizarea necorespunzătoare a sobelor pe lemne poate avea consecințe grave.**
- **Soba poate fi utilizata numai în conformitate cu aceste instrucțiuni de utilizare. Încălziți numai cu combustibilul specificat de producător. Nu adăugați mai mult de 2,2-2,7 kg de lemne odată, având grijă să nu lase lemnele să cadă pe geamul ușii. În timpul funcționării, focarul trebuie să rămână închis în orice moment, cu excepția cazului în care adăugați lemne. Soba trebuie verificata regulat. Vă rugăm să rețineți că suprafețele exterioare ale sobei sunt fierbinți în timpul funcționării. Copiii nu trebuie să se afle în apropierea sobei în timp ce acesta este în funcțiune. Modificările neautorizate nu pot fi făcute sobei.**
- **Pentru reparații pot fi utilizate numai piese de schimb originale aprobate de producător. Supraîncărcarea sobei este interzisă. Acordați atenție siguranței atunci când goliți cenușa. Dacă soba se supraîncălzește, toate fantele si usile trebuie să fie închise. Nu așezați obiecte inflamabile pe soba sau în zona periculoasă a acestuia.**
- **Aprinderea primului foc : Porniți un foc mic cu un ziar sau o brichetă și puneți bucăți mici și uscate de lemn în centrul gratarului din focar. Apoi adăugați treptat bușteni mai mari.**

- **Ușa sobei trebuie să rămână închisă în orice moment în timpul funcționării, cu excepția cazului în care se încarcă cu lemne sau se curăță. Deschideți complet usa de jos sau grilajul frontal dupa caz.**
- **Lemn de foc recomandat este cel uscat de 2 ani pentru a ajunge la o umiditate sub 20%. Soba este destinata arderii lemnului netratat, precum lemn de esenta tare (stejar, fag, carpen).Lemnul trebuie depozitat sub acoperiș. (Pentru informarea dumneavoastră: 10 kg de lemn proaspăt tăiat conțin aproximativ 5 litri de apă.) Nu folosiți alt combustibil decât lemnul uscat.**
- **Soba pe lemne este realizată din teracota. În partea de jos a focarului se află un grătar de fonta, iar dedesubt este un recipient pentru cenușă.**
- **Captuseala sobei este din samota si termobeton, iar fumurile sunt cu poduri din samota**
- **Usa este din fonta si poate fi dupa caz echipata cu o sticla rezistenta la caldura.**
- **Curatarea sobei se face cu o carpa uscata cand soba este rece.După o perioadă lungă de inactivitate, cel puțin o dată pe an, este necesară curățarea coșurilor de fum, inclusiv a părții superioare a camerei de ardere.**

- **Suprafatele din sticla si ceramica pot fi curatate cu o cârpă umedă și puțină cenușă rece. Este interzisă utilizarea agenților de curățare chimici.**
- **Utilizarea sobei trebuie facuta numai de către adulți care cunosc instrucțiunile de utilizare. Această persoană trebuie să supravegheze soba în orice moment în timpul functionarii.**
- **In timpul functionarii, intreaga suprafata a sobei este fierbinte, ceea ce prezinta risc de arsuri. Acordați o atenție deosebită copiilor mici care ar putea să nu fie conștienți de riscul de rănire. Nu așezați obiecte inflamabile în apropierea sobei.**
- **Curățare a coșurilor de fum se face cu două inspecții de curățare a Hornurilor : prima la mijlocul sezonului de încălzire, iar a doua la sfârșitul sezonului de încălzire. Curățarea trebuie efectuată de o companie calificată care îndeplinește standardele și cerințele relevante .**
- **Atentie! Procedurile de curățare chimică nu pot înlocui curățarea mecanică și nu sunt suficiente pentru a emite un certificat de curățare. Notă importantă: Se recomandă întreținerea regulată de către un tehnician specializat înainte de fiecare sezon.**

-
- **În timpul utilizării sezoniere curenți de aer sau condițiile meteorologice nefavorabile implica o atenție deosebită la aprinderea sobei.**
- **După o întrerupere mai lungă a funcționării și înainte de repornire, este necesar să se verifice dacă căile de ardere nu sunt blocate.**
- **Părțile externe ale sobei devin fierbinți în timpul funcționării. Așa că aveți grijă când le atingeți.**
- **Orice modificare a dispozitivului nu este permisă.**
- **Utilizați numai piese de schimb aprobate de producător.**

Dimensiuni Modele






4R+PJV
înălțime
110 cm
30 cm
kW
7
Kg
200
lățime
47 cm
lungime
47 cm


5R+M
înălțime
132 cm
30 cm
kW
8
Kg
250
lățime
47 cm
lungime
47 cm


6R+M
înălțime
156 cm
30
cm
kW
10
Kg
300
lățime
47 cm
lungime
47 cm


Irina6R
înălțime
156 cm
32
cm
kW
12
Kg
320
lățime
47 cm
lungime
56 cm

Declaratie de performanta

Nr.1 / 03.01.2025

1)Cod de identificare unic al produsului-tipului:

Soba pe combustibil solid EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 . Reglementarea 1185/2015/EU

2)Tip, numar serie sau alt element permitand identificarea asa cum este impus de Art. 11 (4):Sobele pe lemne fabricate de **MCM & BAV IMPEX SRL**, sunt destinate pentru incalzit spatiu de locuit, pentru incalzit suplimentar al camerelor de domiciliu si sociale, in conditii de siguranta standard si fara pericol de explozie sau prezenta substantelor volatile. Sobele sunt destinate pentru o functionare intermitenta in conformitate cu St. EN13240

Specificatii tehnice de baza ale sobei:

Tip	Dimensiuni principale (mm)			Masa (kg)	Putere nomi-nala (Kw)	consum combus-tibil (kg/h)	Di-ametru fum (mm)	Tiraj functionare
	inaltime	latime	adancime					
4R+P-dci	1100	465	465	200	8,7	2,1	120	12

3)Utilizare propusa a produsului, in conformitate cu specificatiile tehnice aplicabile asa cum au fost prevazute de fabricant:

Soba pe combustibil solid *fara* apa . Instalatiile sunt fabricate pentru functionare intermitenta in conformitate cu EN 13240/A2 Tabel 1 - "Tipuri de instalatii" referitor la produsele de la 1a.

4)Numele, denumirea marcii inregistrate si adresa de contact a fabricantului in conformitate cu cerintele din Art. 11 (5):

MCM &BAV IMPEX SRL

prin BLAJ ADRIAN VASILE

BEIUS Str.CALUGARENI Nr.1 Jud:BIHOR

5)Acolo unde este aplicabil, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat a carui imputernicire acopera sarcinile specificate in Art. 12 (2): Nu este cazul.

6)Sistemele de evaluare si verificare a consecventei in performanta produsului dupa cum este prevazut in Anexa V: Sistem 3 (Anexa V, Clauza 1.4 din Reglementarea 305/2011 a Parlamentului European si al Consiliului din 9 Martie 2011)

A)Producatorul efectuieaza controlul productiei in fabrica;

B)Laboratorul de incercari notificat efectuieaza determinarea tipului de produs pe baza incercarilor de tip, a calculelor de tip,a valorilor tabelare sau a documentatiei distractive a produsului.

7)Declaratia de performanta referitoare la produsul acoperit de un standard armonizat:

EN13240:2001/A2:2004/AC:2007;

Reglementarea 1185/2015/EU

8) Evaluarea in conformitate cu Sistemul 3 a fost efectuat de catre laboratorul ICECON Sos.Pantelimon 266 Sector 2,

Bucharest, Romania- Certificat RI-18.10.316/21.12.2018

Performante declarate

Specificare tehnica armonizata	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 . Reglementarea 1185/2015/EU
Caracteristici esentiale	Performanta
Securitate incendiu	
Reactie la foc	A1
Distanta la materiale combustibile	Distante minime, in mm spate =250 Lateral =250 Plafon = 600 margini = 250 fata = 800
Risc de cadere in afara a combustibilului arzand	Nu este cazul
Emisii de 13% O2,Combustibil lemne 15%UMIDITATE	CO(mg/m3)-13%O2= 1494 SO2 (mgm3) = 198 NOX (mgm3) = 136///testo 340/18.03.2025
Temperatura de supra-fata	Nu este cazul
Siguranta electrica	Nu este cazul
Curatire	Nu este cazul
Presiune de functionare maxima	*Nu este cazul*
Temperatura fumului la evacuare	T [218,9 °C]
Rezistenta mecanica	Nu este cazul
Capacitate termica	
Putere calorica nominala Putere calorica de incal-zire Capacitate incalzire cu apa	8,7 kW 8,7 kW Nu este cazul
Randament energetic	[8,7 %]
Clasa Eficienta Energeti-ca	**A+**
Indice de eficienta	81
Eficienta sezoniera	77.3

Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata la punctul 9.

Aceasta Declaratie de perfomanta este emisa sub responsabilitatea unica a fabricantului identificat la punctul 4. Semnat pentru si in

numele fabricantului de catre:

Manager- BLAJ ADRIAN-VASILE BEIUS 2025/01/03

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Producatorul; SC MCM&BAV IMPEX SRL
Str.CALUGARENI nr.1
Beius BH-Romania

Declaram pe proprie raspundere ca modelul de soba, indicat mai jos sunt fabricate in conformitate cu : **SR-EN 13240:2001/A2; EN 13240:2004/ AC:2007; Dir. 2009/125/CE si regulamentul 1185/2015/EU**

CE

PRODUS : SOBA TERACOTA
MARCA : SOBEROM
MODEL : **4RP –dci**

DATE TEHNICE : RANDAMENT (%): …**77.3**……
PUTERE (KW): ……**8.7**….
CO(mg/m3)=1494; NoX(mg/m3)=136;
SO2(mg/m3)=198;
COMBUSTIBIL SOLID Lemn,brichete rumegus

Locul de productie : Beius-Delani Str.Grajduri Nr.1/B,Jud.Bihor

LABORATORUL CARE A ***ICECON SA***

Organism certificat EU: ICECON Bucuresti NB 687/ RI –14.12.619

DATA: *09.01.2025*

Blaj Adrian-Vasile
Manager


ENERG
Y
IJA
IE
IA
енергия · ενεργεια
SC MCM&BAV IMPEX SRL
SOBA 4RP –dci
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
A+
8.7
kW
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2015/1186